

Kā iegūt piemērotu auss nospiedumu

Mūsu individuālo silikona austiņu uzgaļu izgatavošanai ir nepieciešams PILNS AUSS GLIEMEŽNĪCAS NOSPIEDUMS.

1

Pilns auss nospiedums

Nospiedumā OBLIGĀTI jābūt ietvertām visām galvenajām auss daļām, tostarp visai auss malai (helix), helix saknei, tragus un tragus iegriezumam, kā arī antitragus. Lūdziet atstāt papildu nospieduma materiālu arī auss ārējā daļā. Ja nospiedumā trūkst nepieciešamo daļu, tas var tikt noraidīts.

2

Pareizais materiāls un auss kanāla dziļums

Nospiedums jāizgatavo no augstas viskozitātes silikona nospiedumu materiāla, un tam jāsniedzas aiz auss kanāla otrā izliekuma. Lai gan mūsu individuālie uzgaļi nesniegsies tālāk par otro izliekumu, dziļāks nospiedums nodrošina pietiekamu informāciju par auss kanāla formu, lai panāktu drošu piegulšanu aiz pirmā izliekuma.

3

Atvērtas mutes tehnika

Nospieduma ņemšanas laikā jāizmanto 25–50 mm sakodiena bloks. Tas palīdz ierobežot žokļa kustības materiāla sacietēšanas laikā un ņemt vērā auss kanāla formas izmaiņas, atverot muti. Atvērtas mutes nospieduma tehnika nodrošina labāku hermētiskumu un trokšņu izolāciju.



Lūdzu, parādiet šo norādījumu savam audiologam pirms nospiedumu ņemšanas.