



NURODYMAI JŪSŲ AUDIOLOGUI

Kaip paimti tinkamą ausies atspaudą

Mūsų individualiems silikoniniams ausinių antgaliams pagaminti reikalingas VISAS AUSIES KAUKŠELIO ATSPAUDAS.

1

Visas ausies atspaudas

Atspauode PRIVALO būti visos pagrindinės ausies dalys, įskaitant visą ausies kraštą (helix), helix kojytę, tragus ir tragus įlanką bei antitragus. Paprašykite palikti papildomos atspaudinės medžiagos ir išorinėje ausies dalyje. Jei atspauode trūksta reikalingų dalių, jis gali būti atmestas.

2

Tinkama medžiaga ir ausies kanalo gylis

Atspaudas turi būti daromas iš didelio klampumo silikoninės atspaudinės medžiagos ir turi siekti už antrojo ausies kanalo linkio. Nors mūsų individualūs antgaliai nesieks už antrojo linkio, gilesnis atspaudas suteikia pakankamai informacijos apie ausies kanalo formą, kad būtų užtikrintas patikimas prigludimas už pirmojo linkio.

3

Atviros burnos technika

Imant atspaudą būtina naudoti 25–50 mm sukandimo blokelį. Jis padeda apriboti žandikaulio judesius medžiagai kietėjant ir atsižvelgti į ausies kanalo formos pokyčius atveriant burną. Atviros burnos atspaudos technika užtikrina geresnį sandarumą ir triukšmo izoliaciją.



Parodykite šią atmintinę audiologui prieš imant atspaudus.